Panasonic^{*}

取扱説明書

コスモシリーズ ワイドノー とったらリモコン (2線式) (調光用・3チャンネル形)

WTC 866 (5WK.FK, WTC 666 (6gW(0距共后) 整備監 番 WTG BeggWK/FX

舞情器

W(カワイト)、WK (カワイト)、FK (ベージュ)

(白鵬灯用360 W)

施工店様へのお願い」この説明書は必ずお客様にお渡しください。

ご採用いただきありがとうございました。よくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと、大切に保管してください。

安全上のご注意


△警告

- ●リチウム電池を取りはずした場合は、小さなお子様がリチウム電池を誤って飲まないようにする リチウム署池はお子様の手の届かないところへ置き、万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に極嘆してください。
- ●電球形蛍光灯、電圧形LEDランプ (電子発光体ランプ) などは、使用しない 賴明や製品の破職・発揮の頑挺になります。

を明るさで演出する調光機能付

スイッチの操作部を取りはずずと発信器に三型り2

通常は壁スイッチとして ブッシュON/OFF



発掘器をはすしても壁スイッチとして使用可能



"使いたいとき発信器がない"を防止



発信器は受信器にびたっと収まり、不要時は 戻しておけば「いざ便いたいときに発信器が 見当たらない」ということがありません。

使用上のご注意

放席の原因になります

- 水、コーヒー、ジュースなどをかけないように!
- ●落とさないように!
- 概まないように!

しゃへい着はダメ!

●しゃへい物を調けて、発信器を操作してください。

汚れた注意

● 器具の汚れは、乾いた帯でふき取ってください。

発信器の定格仕様

SECTION AND DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS

为自居长期7417

建用電池 Uチウム量流 (CR2025) (河重) 約2年(2回機作/日) 表現代数等を開催しますすると思想 表現が動くなることが至ります。 ◆ンネル数 3チャンネル(A.B.C)

300 750 140 F0 influence con. 4 東京でも2人 52日で約10 m 05日0 (水平方面)

吐スイッチから発信器を取り はずして手元スイッチとして

- 照明が点灯/消灯
-) 調光機能で明るさを開筋
- タイマースイッチで自動消灯



発信器で、生活シーンに 合わせて照明の明るさを 鉴えられます。



タイマーON



CINEMA

60分後、自動OFF

電球および照明器具交換時のご注意

白熊灯専用です。

労光灯や特殊機能付取用網湾(調光機能付容熱烂削削削減、酵光内蔵シャンデリアなど) には使用できません。また、ダウントランスを使用する器具も使用できません。 電球が切れたときは受的際に表示されている容量(ワット表)を観かめ、合計40ワット 以上になるよう交換してください。

使用できる白熱灯電球



■後期代のこれの9つ/単数以前性できません。

各部のなまえとはたらき

W.

50 Jan

Angella was a

PROPERTY IN

Charles & Phil

●発信器のはずし方



●発信器のつけ方



四四間分を合わせて 智り付けます。

発信者

まぶしくないようにゅっくり 点灯(ソフト点灯)、消灯 「ソフト飛ば」します。

動器製光原の耐るさで 「ソフト点灯」します。

太陽光や飛利器具の光を 着えて発光します。

- ●另类與關係當於時間,光源 の利るとにより変化します。
- ●要光整の集るさは発展の 曜週にともない謎でします。 また、温泉などの整理でも 変化します。

遅れ飛灯ボタン

60分後に限明が飛灯 **山栗**ず。

一 マルボボビー

リチウム電池 (CR2025)を入れてください。 お荷様は動作鍵熱性に着迷がセットされています。

注)強い力を頂えないでください。 確視の原因になります。

デャンネル切響スイッチ

出荷時はA設定です。

関化ポタン

点灯類 「阴」から「唯」まで、お好 みの引わさに、資光できます。

おけみ開光ポタン

あらかじめ前定した明るさ で照明を点灯します。

発信器のおけみ提送ボタン を名称は上申し続けることで 頻光レベルをを描させるこ とかできます。

/ お好な開光ポタン操作時、発表面の 銀元ンプが1 四点記、2時間で第ランプ から他会議し配置する

受信器

ハンドル

●受傷器からの操作時は、 すばやく100%内切します。 注) 見情風からは開発でき 正せん。

リランプ

- ●スイッテがEFFの呼点灯。
- ●国先ボダン操作的最大または 見小概光レベルで終ランプ 孙应属.
- ●タイマー動作中は 点道します。

問題能がら続からなどを **周ランプが1日が通ります。**

提出部

●発情側から送られた 信号を受信します。

受強制何には困石 が内閣されていま すので発信器が習 姓できます。

●発煙差額には置 行は内蔵されて しません。

子器をご使用の場合 2カ所以上から操作可能!!

子書 埋込 電子 スイッチ [WT 5652·WT 5654: 別元]



通虹 **■開が特取していると**型 4 6




●原理が点的/飛灯 七年下。

今収集の基件表示ランプは、部内的保管を示こを選しますが、予修の基件表示ランプは点面。ません。

雷池の交換方法

¶ A部のミソにツメを引っ掛けスライドさせながらB部にツメを 引っ掛けて電池ホルダーを引き出す



2 リチウム電池 (CR2025) を入れて 電池ホルダーを戻す

- 注13 フグッと食がするまで動あるルダーを回してください。
- 注念】複数を駆響えないように入れてください。 (当時)(本)(主)(時)
- 注(3) 現地を企ぶ「白華地を書方能」)の場合、地名年です。

●電池はショートさせたり、火中に投入 しないでください。

電池が発展して建設の原因になります。

故障ではありません

| 受光到連距離が短くなる場合があります

- ●受兇部に強い兇(面射日光など)を受けたとき
- ●受信器の近くにインバータ弾用器具などがあるとき
- ●村្の部(開閉関連器、下次面ジャーなど)を使用しているとき
- ●強力な電波、誘導電サージなどの電気的雑音を受けたとき。

使用中わずかにうなり信を開生したり、 器具表面が確かくなる 場合があります

故障かな?と思われたら

発信器と受信器のチャンネルは合っていますか? またチャンネルが中間の位置で止まっていませんか?

発回器



発信器の電池が消耗していませんか? 新しいリチウム電池にお思り換えください。 (同細電池は動作開解用ですので電池男命が短い場合があります。)

リモコン機能やブルスイッチが付いた照明蓄柔をご使用になり、照明器が OFFになっていませんか? 照稿側をONにしてください。

々異なったチャンネルにしてください。

受信証例チャンネルの切り替え方

3 チャンネルを切り替える 2 ハンドルをはすす





いアドル 集作例から 一 ST.



●弊社製機明得リモコンもお便いいただけます。(3チャンネルまで対応) ※とったらりモコン用見信器可照明器具の操作はできません。

同一部屋内で葬礼聖リモョン対係原明選集をお使いの場合は、 とったらりモコンとは異なったチャンネルでの使用ください。

Aチャンネルは弊社脳原明瞬間の うまたは J-1チャンネル、

Bチャンネルは2変だは【-2デャンネル

Cチャンネルは3または [-3チャンネルに誘答します。

受信器に留守護タイマ機能付別信息 [原列] を組み合わせると照明の問題点灯/例灯 できます。また、点灯時「卵」から「筒」までお好みの明るさに、偏光できます。

昔守書タイマ青着村和西藤 (開死)

WH 7238WK 国兄弟タイで開節対 とったらりモゴン用発信器 ()()切用・2チャンネル形) (ホワイト)

> 単上ホルダー射 ストラップ付



() 直守国タイマ 発信

韓国的にした対処の事業の分の確認は何/現状 します。(無行などの開始不在助におすすめ)

②おやすみタイマ機能

間度時間機に自動資質(うとうと見眠りし そうなときもタイマセットで適し気の筋少り

第四點入·切標度

政府した時別に、自動所打と日勤政府させる ことができます、(日本まし点灯におすする)

受信器の近くでラジオやオーディオ機器をお使いになるときは…

ラジオ電波が聞い場合はラジオに関係が入ることがあります。次の対策を行ってください。 f ラジオ学オーディオ動詞のメースを確認に扱ってください。

2 チューナー (ラジオ) にはアンチナを使ってください。 3 受飲剤から1 m以上難してください。





4 ラジオやオーディオ機能の触論にノイズフィルター (市場)を扱り付けてくだけい)。

〒514-8555 三重県海市職方1668 個地

© Parsasonic Corporation 2012

お客様ご相談センター 用 陸 (日本 0120-878-385) FAX MS 0120-878-238

SA9 479 00008 M0508M21111